Котлы твердотопливные Медведь дровяной версии

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.tverdotop.nt-rt.ru || tpv@nt-rt.ru

Котел Медведь КВр 15

Мощность котла (кВт)	15
Отапливаемая площадь (м2)	75-170
Отапливаемый объем помещения (м3)	300-510
Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)	30
Максимальная длина дров (см)	35
Количество воды в котле (л)	30
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)	0,375
Диаметр патрубков теплоносителя	Ду 32, (Муфта G1 1/4”)
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)	От 6 до 25
Давление теплоносителя в котле (бар) макс.	3
Разрежение за котлом (Па)	20-30
Диаметр патрубка дымовой трубы (8).	140
Наружный диаметр (мм)	
Размеры загрузочного проема (мм)	232*390
Масса (кг)	230
Высота	1780
Диаметр	550

Котел Медведь КВр 20

Мощность котла (кВт)	20
Отапливаемая площадь (м2)	100-220
Отапливаемый объем помещения (м3)	480-660
Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)	50
Максимальная длина дров (см)	40
Количество воды в котле (л)	38
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)	0,5
Диаметр патрубков теплоносителя	Ду 32, (Муфта G1 1/4”)
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)	От 6 до 25
Давление теплоносителя в котле (бар) макс.	3
Разрежение за котлом (Па)	20-30
Диаметр патрубка дымовой трубы (8).	159
Наружный диаметр (мм)	
Размеры загрузочного проема (мм)	232*390
Масса (кг)	270
Высота	1920
Диаметр	620

Котел Медведь КВр 40

Мощность котла (кВт)	40
Отапливаемая площадь (м2)	200-450
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)	От 6 до 25

Котел Медведь Comfort 10

Мощность котла (кВт)	10
Отапливаемая площадь (м2)	50-110
Отапливаемый объем помещения (м3)	150-330
Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)	30
Максимальная длина дров (см)	35
Количество воды в котле (л)	30
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)	0,25
Диаметр патрубков теплоносителя	Ду 32, (Муфта G1 1/4”)
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)	От 6 до 31
Давление теплоносителя в котле (бар) макс.	3
Разрежение за котлом (Па)	20-30
Диаметр патрубка дымовой трубы Наружный диаметр (мм)	140
Размеры загрузочного проема (мм)	232*390
Масса (кг)	230
Высота	1780
Диаметр	550

Котел Медведь Comfort 15

Мощность котла (кВт)	15
Отапливаемая площадь (м2)	75-170
Отапливаемый объем помещения (м3)	225-510
Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)	50
Максимальная длина дров (см)	40
Количество воды в котле (л)	38
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)	0,375
Диаметр патрубков теплоносителя	Ду 32, (Муфта G1 1/4”)
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)	От 6 до 31
Давление теплоносителя в котле (бар) макс.	3
Разрежение за котлом (Па)	20-30
Диаметр патрубка дымовой трубы Наружный диаметр (мм)	159
Размеры загрузочного проема (мм)	232*390
Масса (кг)	250
Высота	1920
Диаметр	620

Котел Медведь Comfort 20

Мощность котла (кВт)	20
Отапливаемая площадь (м2)	100-220
Отапливаемый объем помещения (м3)	300-660
Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)	60
Максимальная длина дров (см)	40
Количество воды в котле (л)	42
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)	0,5
Диаметр патрубков теплоносителя	Ду 32, (Муфта G1 1/4”)
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)	От 6 до 31
Давление теплоносителя в котле (бар) макс.	3
Разрежение за котлом (Па)	20-30
Диаметр патрубка дымовой трубы	159
Наружный диаметр (мм)	
Размеры загрузочного проема (мм)	232*390
Масса (кг)	270
Высота	2100
Диаметр	620

Котел Медведь Comfort 40

Мощность котла (кВт)	40
Отапливаемая площадь (м2)	200-450
Отапливаемый объем помещения (м3)	600-1350
Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)	100
Максимальная длина дров (см)	45
Количество воды в котле (л)	50
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)	1,0
Диаметр патрубков теплоносителя	Ду 32, (Муфта G1 1/4”)
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)	От 6 до 31
Давление теплоносителя в котле (бар) макс.	3
Разрежение за котлом (Па)	20-30
Диаметр патрубка дымовой трубы	194
Наружный диаметр (мм)	
Размеры загрузочного проема (мм)	232*390
Масса (кг)	360
Высота	2100
Диаметр	730

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.tverdotop.nt-rt.ru || tpv@nt-rt.ru